

Boca de inspección de la estructura de control

El mantenimiento de la boca de inspección de su estructura de control necesita una certificación de espacio confinado y lo debe hacer un profesional.

PRECAUCIÓN

ESPACIO CONFINADO
PERSONAL CAPACITADO
SOLAMENTE

Las estructuras de control, también llamadas limitadores de flujo, miden la liberación de aguas pluviales de una instalación a una tasa específica. Esto ayuda a reducir la erosión en los arroyos locales durante las lluvias.


Dónde encontrarla:

Busque una boca de inspección cerca del extremo aguas abajo de su instalación o comuníquese con su jurisdicción local.

Cuándo mantenerla:

Cuando el sedimento ocupa más del 25% de la profundidad del sumidero o se produjo daño estructural.

EXCEDE EL 25% DEL
SUMIDERO O 1 FT
DEBAJO DE LA PLACA
DE ORIFICIO



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUAS PLUVIALES PRIVADAS

Lo que necesitará:

Un profesional con una certificación de espacio confinado tendrá las herramientas y la capacitación necesarias. Encuentre un contratista en: www.stormwaterpartners.com/contractors

PRECAUCIÓN

ESPACIO CONFINADO
PERSONAL CAPACITADO
SOLAMENTE

Un profesional debe:

1: Usar un tirador de tapa para quitar la tapa de la boca de alcantarilla.



2: Medir los niveles de sedimentos del sumidero y bombear si es necesario.



3: Inspeccionar la infraestructura y repararla según sea necesario.



4: Volver a instalar la tapa de la boca de inspección y darle un informe del mantenimiento que se hizo.



Encuentre una lista de contratistas:
www.stormwaterpartners.com/contractors

Notas: _____

10.8.21

Contact Contáctenos

Свяжитесь Тієр хúc Kokori:

www.stormwaterpartners.com/contact